



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1157

Schleicher

ASW-20

Sid 1 (1)

Åtgärder för att förebygga skevroderfladder

1. Berörda typer: Alla ASW-20 varianter
s/n 20001 - 20860; 20950 och 20951.
2. Tidsfrist: Före nästa flygning
3. Orsak: Två ASW-20 har fått skevroderfladder
med klaff position 1 och farter mellan
200 och 210.
4. Åtgärder: Enligt TM 31.
5. Referenser: TM 31.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009