



2009-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1003

DG-Flugzeugbau

**G**

Sid 1 (1)

## DG-400

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	826/3	83-171	Bränsletankar i vingar	DG-400: 4-3 till 4-46	
	826/6	84-155	Flyg och underhållshandböcker	DG-400: 4-1 till 4-87	
	826/8		Höjning av max vikt av icke lyftande delar	DG-400: Samtliga	
	826/9		Utfällning och start av motor	DG-400: 4-1 till 4-88, 4-90, 4-91	
	826/10		Ändring av Flyg och underhållshandböcker	DG-400: Samtliga	
	826/11	84-157	Motorinstallation och vibrationsprickor	DG-400: Samtliga	
	826/12		Ändringar av manualer	DG-400: Samtliga	
	826/13		Fastsättning av den elektroniska tändboxen	DG-400: 4-1 till 4-140	
	826/14	85-210	Bränsle avstängningsventil	DG-400: 4-1 till 4-140	
	826/15	85-223	Motorinstallation kabel styrningar	DG-400: 4-1 till 4-140	
	826/16	85-138	Märkning av huvnödfällning och ventilation	DG-400: 4-1 till 4-176	
	826/17		Revision av manualer	DG-400: 4-1 till 4-200	
	826/18	87-108	Motorns in- och utfällnings mekanism	DG-400: 4-1 till 4-188	
	826/19	87-109	Kablar motorinstallation	DG-400: 4-1 till 4-178	
	826/20	88-99	TP läget, bränsle slang	DG-400: Samtliga	
	826/22	90-43	Motor	DG-400: Samtliga	
	826/24	91-149	Manualer	DG-400: Samtliga	
	826/25	91-149	Motor	DG-400: Samtliga	
	826/26		Revision av manualer, tachometer	DG-400: Samtliga	
	826/27		Motorns tändningssystem	DG-400: Samtliga	
	826/30		Revision av manualer	DG-400: Samtliga	
	826/31		Fastbindningsselar	DG-400: Samtliga	
	826/32	96-243	Propelleraxel	DG-400: Samtliga	
	826/33	96-242	Elsystem / regulator	DG-400: Samtliga	
	826/34	97-011	Kontroll av luftbromsar	DG-400: Samtliga	
	826/35		Åtgärder vid övergång till blyfritt bränsle	DG-400: Samtliga	
	826/37		Vid byte av batterier	DG-400: Samtliga	
	826/44		Nedre sidroderupphängning	DG-400: Samtliga	
	826/45		Revision av manualer, bränsle system	DG-400: Samtliga	
	826/46		Motorns tändsystem	DG-400: Samtliga	Vid defekt tändbox